



## AVKALKNING B 5,10,20-HW (Med LCD Display)

### Avkalkning Varmvattendelen:

1. Ställ en tom behållare i sin rätta position.
2. Lös upp 100gr Renegite i 1L vamt vatten.
  - 2.0 Töm Varmvattenbehållaren på vatten via tapp-kranen.
  - 2.1 Slå in Pin-koden (Se nedan).
  - 2.2 Tryck **"Pil Ner"** 4 ggr.
  - 2.3 Tryck på **"Knapp G"** 1 ggr. (Se knapp-placeringar nedan).
  - 2.4 Symbolen DP börjar blinka
  - 2.5 Tryck **"Knapp L"** 1 ggr.
  - 2.6 Nu startar Avakalknings-processen
3. En Hammare Blinkar + signal ljuder.
  - 3.0 Tryck **"Knapp L"** 1 ggr.
  - 3.1 Dra lätt röret (S) uppåt. (Se bild nedan).
  - 3.2 Ta bort den lilla pluggen (E) (Se bilden nedan).



- 3.3 Sätt i tratten och håll ner Renegite lösningen.
- 3.4 Tryck **"Knapp L"** 1 ggr.
- 3.5 En signal ljuder igen när det är dags för tömning .
- 3.6 Töm behållaren via Tapp-kranen.
- 3.7 Dra lätt röret (S) uppåt
- 3.8 Tryck **"Knapp L"** 1 ggr.
- 3.9 En signal ljuder efter en stund på nytt.
- 3.10 Töm behållaren via Tapp-kranen.
- 3.11 Dra lätt röret (S) uppåt.
- 3.12 Tryck **"Knapp L"** 1 ggr.
- 3.13 En signal ljuder efter en stund på nytt. (Detta är en 4-steps process)
- 3.14 Töm behållaren via Tapp-kranen.
- 3.15 Dra lätt röret (S) uppåt
- 3.16 Tryck **"Knapp L"** 1 ggr.
- 3.17 En signal ljuder efter en stund på nytt. (Detta är en 4-steps process)
- 3.18 Töm behållaren via Tapp-kranen.
- 3.19 Dra lätt röret (S) uppåt.
- 3.20 Tryck **"Knapp L"** 1 ggr.
- 3.21 **Färdigt.**



### PIN Kod

- För att starta programmering/Avkalkning så måste följande program kod aktiveras.
- Håll **Stop**-Knappen(den röda) In-tryckt.
  - Tryck sedan **"PIL UPP"** 3 ggr. ↑↑↑
  - Tryck **"PIL NER"** 1 ggr ↓
  - Avslutningsvis tryck på **"PIL UPP"** knappen 1ggr. ↑

